


Dekupiersäge Proton FS-460VM Scie à découper Proton FS-460VM

Seite: 1

(120670)



Stepless variable
Speed switch

Dekupiersäge Proton FS-460VM Scie à découper Proton FS-460VM

(120670)



Seite: 2

Pos. Pos.	Art.Nr. No	Bezeichnung	Déscription	Menge Quantité	ME UE
1	120670001	Rändelschraube Proton zu FS-46	Vis moletée Proton pour FS-460	1	Stk.
2	120670002	Feder Proton zu FS-460VM	Ressort Proton pour FS-460VM	1	Stk.
3	120670003	Halter Proton zu FS-460VM	Porteur Proton pour FS-460VM	1	Stk.
4	120670004	Arm Proton zu FS-460VM	Bras Proton pour FS-460VM	1	Stk.
5	120670005	Hebel Proton zu FS-460VM	Levier Proton pour FS-460VM	1	Stk.
6	120670006	Stift Proton zu FS-460VM	Goupille Proton pour FS-460VM	1	Stk.
7	120670007	Sicherungsring Proton zu FS-46	Circlips Proton pour FS-460VM	1	Stk.
8	120670008	Büchse Proton zu FS-460VM	Palier Proton pour FS-460VM	1	Stk.
9	120670009	Bolzen Proton zu FS-460VM	Boulon Proton pour FS-460VM	1	Stk.
10, 11	120670010	Schlauch Proton blau zu FS-460	Tuyau flexible Proton bleu pou	1	Stk.
12B	120670012	Befestigungswinkel Proton zu F	Support de montage Proton FS-4	1	Stk.
13B	120670010A	Schlauchtülle Proton 1/4" x 8	Embout de tuyau Proton 1/4 " x	1	Stk.
14, 31	120670014	Bolzen Proton zu FS-460VM	Boulon Proton pour FS-460VM	1	Stk.
15	120670015	Feder Proton zu FS-460VM	Ressort Proton pour FS-460VM	1	Stk.
16	120670016	Schlauch Proton zu FS-460VM	Tuyau Proton pour FS-460VM	1	Stk.
18	120670018	Feder Proton zu FS-460VM	Ressort Proton pour FS-460VM	1	Stk.
19	120670019	Zylinderkopfschraube Proton zu	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
20	120670020	Federring Proton zu FS-460VM	Rondelle élastique Proton pour	1	Stk.
20-1, 83	120670020-1	Scheibe Proton AD10/ ID5.3 / H	Rondelle Proton AD10/ ID5.3 /	1	Stk.
20-2, 66	120670066	Unterlegscheibe Proton AD10 /	Rondelle Proton AD10 / ID5.3 /	1	Stk.
21	120670021	Büchse Proton zu FS-460VM	Palier Proton pour FS-460VM	1	Stk.
22	120670022	Scheibe Proton zu FS-460VM	Rondelle Proton pour FS-460VM	1	Stk.
23	120670023	Innensechskantschraube Proton	Vis vis à six pans creux Proto	1	Stk.
24-1	120670024-1	Federring Proton zu FS-460VM	Rondelle élastique Proton pour	1	Stk.
24	120670024	Federring Proton zu FS-460VM	Rondelle élastique Proton pour	1	Stk.
25, 36	120670036	Halter zu FS-460VM	Porteur pour FS-460VM	1	Stk.
26	120670026	Blatthalter 0.5 mm Proton zu F	Porte-feuille 0.5 mm Proton po	1	Stk.
27, 29	120670027	Zylinderkopfschraube Proton M4	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
28	120670028	Blatthalter 0.8 mm Proton zu F	Porte-feuille 0.8 mm Proton po	1	Stk.
30	120670030	Halter Proton zu FS-460VM	Plaque Proton pour FS-460VM	1	Stk.
34	120670034	Büchse Proton zu FS-460VM	Palier Proton pour FS-460VM	1	Stk.
35	120670035	Spannschraube mit Griff Proton	Boulon Proton pour FS-460VM	1	Stk.
35-1	120670035-1	Dreikantmutter Proton zu FS-46	Écrou triangulaire Proton pour	1	Stk.
35-2	120670035-2	Dreikantmutter Proton zu FS-46	Écrou triangulaire Proton pour	1	Stk.
35-3	120670035-3	Sterngriff Proton zu FS-460VM	Poignée étoile Proton pour FS-	1	Stk.
37	120670037	Arm rechts Proton zu FS-460VM	Bras droit Proton pour FS-460V	1	Stk.
38	120670038	Büchse Proton zu FS-460VM	Palier Proton pour FS-460VM	1	Stk.
39	120670039	Abdeckung Proton zu FS-460VM	Protection Proton pour FS-460V	1	Stk.
39-1	120670104	Oberer Blatthalter Proton zu F	Porteur Proton pour FS-460VM	1	Stk.
40	120670040	Rückstossstange Proton zu FS-4	Boulon Proton pour FS-460VM	1	Stk.
41	120670041	Abdeckung Proton zu FS-460VM	Couvercle Proton pour FS-460VM	1	Stk.
42	120670042	Skala Proton zu FS-460VM	Échelle Proton pour FS-460VM	1	Stk.
43	120670043	Büchse Proton zu FS-460VM	Palier Proton pour FS-460VM	1	Stk.
44	120670044	Bolzen Proton zu FS-460VM	Boulon Proton pour FS-460VM	1	Stk.
45	120670045	Arm Proton zu FS-460VM	Bras Proton pour FS-460VM	1	Stk.
46-1	120670046	Tisch Proton zu FS-460VM	Table Proton pour FS-460VM	1	Stk.
47	120670047	Balg Proton zu FS-460VM	Pompe Proton pour FS-460VM	1	Stk.
48	120670048	Flanschpaar Proton zu FS-460VM	Supportpair Proton pour FS-460	1	Stk.
49	120670049	Halter Proton zu FS-460VM	Porteur Proton pour FS-460VM	1	Stk.
50	120670050	Abdeckung Proton zu FS-460VM	Protection Proton pour FS-460V	1	Stk.
51	120670051	Winkelverstellstange Proton zu	Barre de réglage de l'angle Pr	1	Stk.
52	120670052	Deckel Proton zu FS-460VM	Couvercle Proton pour FS-460VM	1	Stk.
53	120670053	Innensechskantschraube Proton	Vis à six pans creux Proton po	1	Stk.
54	120670054	Absaugadapter Proton zu FS-460	Adapteur d'aspiration Proton p	1	Stk.
55, 95	120670055Z	Pleuel mit Lager Proton zu FS-	Bielle avec roulement Proton p	1	Stk.
56	120670056	Motorriemenscheibe Proton zu F	Poulie de moteur Proton pour F	1	Stk.
57	120670057	Späneschutz Proton zu FS-460VM	Protection Proton pour FS-460V	1	Stk.
58	120670058	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
59	120670059	Basis Proton zu FS-460VM	Base Proton pour FS-460VM	1	Stk.
60	120670060	Spahnschutzhaltebügel Proton z	Etrier de retenue de protectio	1	Stk.
61	120670061	Sterngriffschraube Proton zu F	Molette Proton pour FS-460VM	1	Stk.
62	120670062	Auflagekonsole Proton zu FS-46	Console d'appui Proton pour FS	1	Stk.

Dekupiersäge Proton FS-460VM Scie à découper Proton FS-460VM

(120670)



Seite: 3

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
63	120670063	Rückstossschutz Proton zu FS-4	Protection contre les chocs en	1	Stk.
64, 100-102	120670064	Motor Proton mit Schalter komp	Moteur Proton avec interrupteu	{Position.Menge}	
65	120670065	Mutter Proton zu FS-460VM	Ecrou Proton pour FS-460VM	1	Stk.
67	120670067	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
68	120670068	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
69	120670069	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
70	120670070	Federring Proton zu FS-460VM	Rondelle élastique Proton pour	1	Stk.
71	120670071	Mutter Proton zu FS-460VM	Ecrou Proton pour FS-460VM	1	Stk.
72, 73	120670072	Inbusschraube Proton zu FS-460	Vis à six pans creux Proton po	1	Stk.
74	120670074	Scheibe Proton zu FS-460VM	Rondelle Proton pour FS-460VM	1	Stk.
75	120670075	Scheibe Proton zu FS-460VM	Rondelle Proton pour FS-460VM	1	Stk.
76	120670076	Sicherungsmutter Proton zu FS-	Écrou de blocage Proton pour F	1	Stk.
77	120670077	Zylinderkopfschraube Proton zu	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
78	120670078	Zylinderkopfschraube Proton zu	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
79	120670079	Innensechskantschraube Proton	Vis à six pans creux Proton po	1	Stk.
80	120670080	Federring Proton zu FS-460VM	rondelle élastique Proton pour	1	Stk.
81	120670081	Innensechskantschraube Proton	Vis à six pans creux Proton po	1	Stk.
82	120670082	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
84	120670084	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
85	120670085	Inbusschraube Proton zu FS-460	Vis à six pans creux Proton po	1	Stk.
86	120670086	Scheibe Proton zu FS-460VM	Rondelle élastique Proton pour	1	Stk.
87	120670087	Inbusschraube Proton zu FS-460	Vis à six pans creux Proton po	1	Stk.
88	120670088	Inbusschraube Proton zu FS-460	Vis à six pans creux Proton po	1	Stk.
89	120670089	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
101	120670101	Hauptschalter Proton zu FS-460	Interrupteur principal Proton	1	Stk.
95	120670095	Lager Proton zu FS-460VM	Roulement Proton pour FS-460VM	1	Stk.
96	120670096	Schraube Proton zu FS-460VM	Vis Proton pour FS-460VM	1	Stk.
97	120670097	Mutter Proton zu FS-460VM	Ecrou Proton pour FS-460VM	1	Stk.
100	120670100	Schalterbox Proton zu FS-460VM	Boîte interrupteur Proton pour	1	Stk.
102	120670102	Schalter stufenlos Proton zu F	Interrupteur vit. Variable Pro	1	Stk.
102S	120670102S	Potentiometer komplett mit Pla	Potentiomètre complet avec pla	1	Stk.
103	120670103	Tischeinlage Proton zu FS-460V	Insertion table Proton pour FS	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.