


Doppelschleifmaschine Proton DS-200T Ponceuse double Proton DS-200T

(120632)



Seite: 1



Doppelschleifmaschine Proton DS-200T Ponceuse double Proton DS-200T

(120632)



Seite: 2

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
1	120631001	Späneschutz Proton komplett	Verre protecteur Proton complè	1	Stk.
2-07-1	120631002-0	Schutz Proton komplett rechts	Protection Proton complète dro	1	Stk.
2-1-07-2	120631002-1	Schutz Proton links komplett	Protection Proton gauche compl	1	Stk.
3	120634003	Flansch Proton	Flasque Proton	1	Stk.
3-1	120633011	Büchse Proton AD20 / ID16/ H30	Boîte Proton AD20 / ID16/ H30	1	Stk.
5	120633013	Mutter Proton	Ecrou Proton	1	Stk.
5-1	120633061	Mutter Proton verzinkt (Linksg	Ecrou Proton galvanisé (fileta	1	Stk.
6	120631006	Schraube Proton zu DS-200M, DS	Vis Proton pour DS-200M, DS-20	1	Stk.
8	120661A030	Schraube Proton M6x12 zu DS-20	Vis Proton M6x12 pour DS-200M,	1	Stk.
9, 12	120631009	Scheibe Proton 6 mm verzinkt	Rondelle Proton 6 mm galvanisé	1	Stk.
9-1	120631009-1	Scheibe Proton zu DS-200M, DS-	Rondelle Proton pour DS-200M,	1	Stk.
10	120634010	Auflage Proton komplett	Table Proton complete	1	Stk.
11	120626146	Exzenterwelle Proton	arbre excentrique Proton	1	Stk.
15	12130015	Schraube Proton	vis Proton	1	Stk.
16	120631016	Federring Proton	Rondelle ressort Proton	1	Stk.
17	120631017	Flansch Proton zu DS-200M, DS-	Flasque Proton pour DS-200M, D	1	Stk.
18	120631018	Kugellager Proton AD47/ID20//1	Roulement Proton AD47/ID20//14	1	Stk.
20	120632020	Anker Proton	ancre Proton	1	Stk.
20-1	120631020-1	Lüfterflügel Proton	Ventilateur Proton	1	Stk.
21-1	120632021-1	Typenschild Proton zu DS-200T	Etiquette Proton pour DS-200T	1	Stk.
21-22	120632021-2	Stator Proton zu DS-200T	Stator Proton pour DS-200T	1	Stk.
30	120602061	Gummitülle Proton AD 23 / ID1	Douille Proton AD 23 / ID15 /	1	Stk.
34	120630049	Schraube Proton	Vis Proton	1	Stk.
35	120610022-7	Sechskantschraube Proton schwa	Vis à tête hexagonale Proton n	1	Stk.
36	120633072	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
37	120631037	Kondensator Proton zu DS-200M	Condensateur Proton pour DS-20	1	Stk.
38	120610080	Schraube M5x10 Proton	Vis M5x10 Proton	1	Stk.
39	120630046	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
40	120631040	Scheibe Proton zu DS-200M, DS-	Rondelle Proton pour DS-200M,	1	Stk.
41	120631041	Scheibe Proton zu DS-200M, DS-	Rondelle Proton pour DS-200M,	1	Stk.
41-1	120631041-1	Klemme Proton zu DS-200M, DS-2	Serrage Proton pour DS-200M, D	1	Stk.
42	120631042	Fussgehäuse Proton grau zu DS-	Socle Proton gris pour DS-200M	1	Stk.
42	120631042blau	Fussgehäuse Proton zu DS-200M,	Boîtier de pied Proton pour DS	1	Stk.
43	120631043	Platte Proton	Plate Proton	1	Stk.
44	120630051	Kabelklemme Proton	Fixation Proton	1	Stk.
45	120632045	Kabel Proton zu DS-200T	Câble Proton pour DS-200T	1	Stk.
46	120631046	Schraube Proton M4 x 10	Vis Proton M4 x 10	1	Stk.
46-1	120631046-1	Mutter Proton M4 zu DS-200M	Ecrou Proton M4 pour DS-200M	1	Stk.
46-2	120631046-2	Schraube Proton M4 x15 zu DS-2	Vis Proton M4 x15 pour DS-200M	1	Stk.
46-3	120632046-3	Schraube Proton 5/16" x 5/8" z	Vis Proton 5/16" x 5/8" pour D	1	Stk.
46-4	120632046-4	Schraube Proton 3/16" zu DS-20	Vis Proton 3/16" pour DS-200T	1	Stk.
47	120632047	Schalter Proton JD3	Interrupteur Proton JD3	1	Stk.
47-1	120374	Schalterdeckel mit Notausknopf	Couvercle d'interrupteur avec	1	Stk.
48	120631048	Gummifuss Proton	Pied en caoutchouc Proton	1	Stk.
49	12130049	Platte Proton	Plaque Proton	1	Stk.
50	120631050	Schraube Proton zu DS-200M, DS	Vis Proton pour DS-200M, DS-20	1	Stk.
104	120634104	Wellendeckel Proton zu BS-50M,	Couvercle d'arbre Proton pour	1	Stk.
106	120630012	Schutzkappe Proton für Motor	Capuchon de protection Proton	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.